



JBA-A_型

1 安全上のご注意 ……… 2

家庭用

マイコン炊飯ジャー

为计元®

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにありがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書

を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いに なる方がいつでも見られる ところに必ず保管して



もくじ

はじめに	
10.00	

2	各部のなまえとはたらき … ごはんをおいしく 炊くためのコツ	5
	使いかた	
3	ごはんを炊く前の準備	7
4	ごはんの炊きかた	8
5	ごはんが炊きあがったら …	9
6	保温について1	C
7	再加熱のしかた	1
8	炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた・・・ 1	2
9	うまく炊けない?と思ったら… 1	4
10	調理のしかた1	5
11	調理がうまく作れない?	
	と思ったら1	7
12	お手入れのしかた]	8
	困ったときは	

13 故障かな?と思ったら ……20

メニューガイド22
現在時刻の合わせかた 26
仕様26
器具用プラグがはずれたときや、
停電があったとき27
消耗部品について27
保証とサービスについて …27
連絡牛27

日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。 で使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

※ここに表した注意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する ためのものです。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

※本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたとき に生じる危害や損害の程度を、以下の表示で区分 して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使用者が 死亡または重傷*1を負うことが想 定される内容を示します。

取り扱いを誤った場合、使用者が 注意 傷害*2を負うことが想定されるか、 または物的損害*3の発生が想定さ れる内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感雷、骨折、 中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院 を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがややけど、 感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわ る拡大損害をさします。

(図記号の説明



△記号は、警告、注意を示し ます。具体的な注意内容は 図記号の中や近くに絵や文 章で表します。



○記号は、禁止の行為であ ることを示します。具体的 な禁止内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



●記号は、行為を強制した り指示したりする内容を示 します。具体的な指示内容 は図記号の中や近くに絵や 文章で表します。

⚠警告



交流 100V 以外では使わない。 (日本国内 100V 専用)

火災・感電の原因。



定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント 部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わな い。また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。

必ず実施と災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない。

感雷・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。




器具用プラグ(磁石式)の先端に 🔏 ピンなど金属片やごみを 付着させない。

感電・ショート・発火の原因。



器具用プラグをなめさせない。

乳幼児が誤ってなめないように 注意すること。





炊飯中☆は、絶対に ふたを開けない。 やけどをするおそれ。



⚠警告



蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、 さわらせないように注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。



水につけたり、水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。

水ぬれ禁止



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



すき間にピンや針金などの金属物や、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。



異常·故障時には、直ちに使用を中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・け がのおそれ。

〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが 異常に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげく さいにおいがする。
- 炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、が たつきがある。
- 内なべが変形している。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検 修理を依頼する。



取扱説明書に記載以外の用途には使わない。

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけが をするおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する
- ・クッキングシートなどを落としぶた 代わりに使用する

専用内なべ以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。

器に転用しない。

故障・発火のおそれ。

⚠注意



不安定な場所や、熱に弱いテーブ ルや敷物などの上では使わない。


火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。


蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは 30cm 以上はなして使う。

キッチン用収納棚な どを使用する際は、 中に蒸気がこもらな いように注意する。



水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

の原因。





禁止

使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

この製品専用の電源コード以外は

使用しない。電源コードを他の機

やけどの原因。



使用時以外は、差込プラグを コンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因。

☆炊飯中は、調理中も含みます。

注意

必ず差込プラグを持って 引き抜く。

感電やショートして発火するおそれ。





お手入れは、本体が冷えてから行う。

高温部にふれることによるやけどのお それ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

●取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故 障の原因。

●ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。



●タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



●炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。 器具用プラグがはずれて、ごはんが炊けない原因。

●丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

【 末永くご使用いただくために、必ずお守りください

●こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ、ふきこぼれ、故障やおいしく炊けない原因。

●炊飯中☆、本体に フキンなどをかけない。


本体やふたの 変形・変色の原因。




- ●機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴からまれに虫等が入り故障 することがあります。市販の忌避シートを使用 する等、ご注意ください。また、虫等が入り故 障した場合は、有償修理になります。お買い上 げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までお問合せください。
- ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗 し、はがれることがありますが、人体には無害 で、炊飯や保温性能も問題ありません。気にな る場合や、変形・腐食した場合は、お買い求め できます。お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで お問合せください。

- ●内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。
- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。
- ・食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。
- ・洗米時、内なべに強い力を加えない。
- ・内なべが変形した場合は、お買い上げの販売 店、または「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口までお問い合わせの上、お買い 求めください。

各部のなまえとはたらき





付属品





「音について

炊飯中☆・むらし中・保温中・再加熱中にする下記の音 は、異常ではありません。

- ●「カチカチ」という音(マイコン制御の音)
- ●「ピチピチ」という音(熱により金属が収縮してこす れ合う音。)
- ●水のはじける音(炊飯中☆・むらし中のみ)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、電源コードのプ ラグを抜いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

- ●リチウム電池は、電源コードのプラグを抜いた状態 で4~5年の寿命があります。
- ●リチウム電池が切れると、電源コードのプラグを差 し込むと [0:00] が点滅します。 通常の炊飯はでき ますが、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、 プラグを抜くと消えてしまいます。



リチウム電池の交換はできません。

新しいリチウム電池との交換は、お買 い上げの販売店にご相談ください。

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないときは、 現在時刻に合わせてください。(P.26参照)

☆炊飯中は、調理中も含みます。

ごはんをおいしく炊くための コツ

炊く前の準備は 7 ページ、 炊きかたは 8 · 12 · 13 ペー

良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約 0.18L)

※無洗米も付属の計量カップで はかりましょう。本製品は炊 きかたを工夫していますので、 無洗米専用の計量カップは必 要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



分づき米・胚芽米・発芽玄米を 炊くときは「白米」メニューを 選びましょう

※麦飯の場合は「雑穀米メニュー」 ※おかゆの場合は「おかゆ」メニュー

無洗米を炊くとき

- ●無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けない原因になります。)
- ●水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく 炊けない原因になります。)

お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう





メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・無洗米・ 早炊き・炊込み	「白米」の目盛を目安にお好みで。
おこわ (もち米)	「おこわ」の目盛。
おこわ	「白米」と「おこわ」の目盛の間。
(もち米とうるち米)	(もち米だけの場合より水量は多めに。)
おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。
	五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
雑穀米	「白米」の目盛を目安にお好みで。

- ※基準の目盛より水量を増やしたり、減らしたりする場合、 1/3 目盛以上の増減はお避けください。
- ※胚芽米・麦飯・発芽玄米・分づきは、「白米」の目盛を 目安に水加減してください。

玄米に白米を混ぜて炊くとき

- ●玄米が白米よりも多いときは、「玄米」メニュー を選んでください。(P.8 参照)
- ●玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも少ないと きは、「白米 | メニューを選んでください。(P.8 参照) (このとき玄米は、1~2時間つけおきして吸水さ せてから炊いてください。)

具を入れて炊くとき

1カップに対して具は約 70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、パル 具はお米の上にのせます。 具を入れて炊く場合の最大 炊飯量(下表)は必ず守り ましょう。



メニュー	1.0L タイプ	1.8L タイプ
炊込み・おこわ	3 合以下	6 合以下
全がゆ	1 合以下	2 合以下
玄米	3 合以下	5 合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に 出ないように平らにして炊飯しましょう。炊きあがり は、浸水時間が短いとかため、長いとやわらかめです。

雑穀を白米に混ぜて炊くとき

- ●雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。 白米と雑穀を合わせた量は最大で 1.0L タイプ: 5.5 カップ、1.8L タイプ: 10 カップ
- ●雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込 むとうまく炊けない場合があります。

ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 ※付属の計量カップすりきり一杯で約 1 合(約 0.18L)



無洗米も付属の計量カップで はかってください。

〈正しい計量例〉

〈間違った計量例〉







指定の炊飯量 (P.26 の仕様表参照) 以外で炊くとうまく炊けない場合があ りますのでご注意ください。

お米を洗う(内なべで洗米できます) ※無洗米の場合は必要ありません。



- ●お湯 (35℃以上) で洗米や水加減しないで ください。うまく炊けない原因になります。
- ●強い力で洗米しないでください。内なべが 変形してうまく炊けない原因になります。

水加減する


内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合わ せて水加減します。



- ●お米の種類・メニューを確かめてお好みで 水加減してください。(P.6 の目安表を参照)
- ●無洗米は、白米と同じ水加減です。



水滴・米つぶなどをふき取る




熱板やセンターセンサー・上枠・フック ボタン付近に付着したごはんつぶ・米つ ぶなどは必ず取り除く。ふたが閉まらな くなったり、炊飯中☆にふたが開く原因。

内なべを本体にセットする

❶傾きがないように 正しく確実に 閉める セットします。 ②ふたを閉めます。




|電源コードを接続する



保温ランプが点灯している場合は、 (保温/取消) キーを押して、消灯させて ください。

ごはんの炊きかた



メニュー・キーを押して、 炊きたいメニューに▲を合わせる


押すごとにメニューが順に切り替わります。



※あらかじめメニューが選ばれている場合は、 メニュー選択は不要です。

| (炊飯) キーを 1 回押す

▲の点滅が止まり、炊飯が開始されます。



※図は「白米」の場合。 ※炊飯時間の目安は、下記参照。

炊飯時間の目安

サイズ	白米	早炊き	無洗米	炊込み・おこわ	おかゆ	玄米	雑穀米
1.0L (5.5 合) タイプ	45~65分	28~43分	45~65分	41~56分	60~70分	65~80分	46~66分
1.8L (1 升) タイプ	45~65分	29~49分	45~65分	40~60分	65~75分	70~90分	45~70分

- ※上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。 (電圧 100 V、室温 23°C、水温 23°C)
- ※炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少 異なります。

ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると…

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分 きざみで表示します。

※メニューによってむらし時間が異なります。

白米 早炊き 無洗米 炊込み・おこわ おかゆ 玄 米 雑穀米 調理

※図は「白米」の場合。

✓ 炊きあがると

自動的に保温します。

※「おかゆ」は、そのままにしておきますと、のり状 になったり、べたついたりしますので、お早めにお 召し上がりください。(保温ランプが点滅。)



ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほぐ してください。

※内なべを、ミトンなどで押えて行います。



炊飯直後や保温中にふたを開けて、つ ゆが上枠や外などに流れ落ちた場合 は、ふき取ってください。

炊飯ジャーを使い終わったら

(保温/取消) キーを押す 保温/取消 キーを押すと、保温ランプが 消灯します。



で注意

保温を取り消さずに差込プラグを 抜くと、次に使用するときに保温 ランプが点灯して炊飯できません。

差込プラグを抜いて、器具用プラグを はずす (P.7 参照)

保温について

白米(無洗米)のおいしさを保ちます。 炊飯が終了すると自動的に保温に切り変わり ます。

■保温を中止するとき

保温/取消 キーを押します。 (保温ランプが消灯)



■再度保温するとき

(保温/取消) キーを押します。 (保温ランプが点灯)



保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。

【 少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温してくだ さい。

また、できるだけ早くお召し上がりください。

保温経過時間の表示について

保温中に(時)キーを押している間は、保温経過 時間が 1 時間単位で表示されます。12 時間を 超えると、24時間まで点滅表示されます。

白米 早炊き 無洗米 炊込み・おこわ



おかゆ(時 玄 米 雑穀米 調理



※ 24 時間を超えると、「24」が点滅してお知らせし ます。

で注意

- ●におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしないでください。
- 冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・12 時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温 (P.26 の仕様表を参照)
- ・白米 (無洗米) 以外の保温
- ●「おかゆ」は、保温ランプが点滅し ますので、できあがったら (保温/取消) キーを押してすぐに取り出し、お早 めにお召しあがりください。そのま まにしておきますと、のり状になっ たり、内ぶたについた露が落ちてき てべたついたりします。
- ●乾燥・変色・におい・べたつきの原 因になるため、内なべの縁・パッキ ン類にごはんつぶなどがついたとき は、必ず取り除いてください。
- ●ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、お早めにお召し上がりください。
- ●保温中のご飯の温度が低いと感じた 場合は、再加熱 (P.11参照) をし てください。

再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあ つあつのごはんになります。

- ●ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。
 - ●下記のような状況で再加熱すると、 ごはんがパサつきます。
 - ・炊きあがり直後など、ごはんが熱 いとき。
 - ・ごはんが最小炊飯量(1.OLタイ プは 1 合、1.8L タイプは 2 合) 以下のとき。
 - ・3回以上くり返して再加熱したと

保温中のごはんをほぐす

2 大さじ 1 ~ 2 杯の打ち水を 均一に行う




/うと 打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらと 仕上がります。

保温ランプの点灯を確認する



※保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、(保温/取消) キーを押す。 (P.10参照)



※再加熱をやめたい場合は、「保温/取消」キーを押す。



善)))) ごはんが冷たい(約55℃以下)とき は、再加熱ができません。「ピピピ…」 と音でお知らせします。


加熱したごはん全体を よくほぐし、均一にする

※内なべを、ミトンなどで 押えて行います。



炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた







炊きあがり予約タイマー (予約1・2) について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

- ●「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わ せてセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。
- ●「予約 1」「予約 2」の 2 通りの時刻が記憶できます。 例えば「予約1」を朝食用、「予約2」を夕食用に設 定できます。
- ●一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30 に設定すると、 13時30分に炊きあがります。

で注意

- ●下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。
- 「早炊き」「炊込み・おこわ」「調理」 の場合。
- ・下表の時間未満の場合。

メニュー	タイマーセットができない時間
白米・無洗米	1 時間 10 分未満
玄米	1 時間 35 分未満
おかゆ	1 時間 10 分未満
雑穀米	1 時間 10 分未満

- ・表示部の時計が「0:00」で点滅し ている場合。
- ●保温ランプが点灯している場合は、 (保温/取消) キーを押して消灯させる。(点 灯していると、予約できません。)



- 予約 キーを押した後、約30秒間 何もしないと「ピピピ」と音でお知 らせします。
- ●炊きあがり予約タイマー炊飯ができ ない状態にセットされているとき に、「予約」キーまたは「炊飯」キーを 押すと、「ピピピ」と音でお知らせ します。

現在時刻を確認する

※現在時刻があっていないと時間通りに炊けませ ん。現在時刻の合わせかたは、P.26 参照。 ※時刻は24時間で表示されます。



「予約」キーを押して、「予約 1」 または 「予約2」を選ぶ

押すごとに、「予約1」と「予約2」が切り替わ ります。



(時)分 **キーを押して、** 炊きあげたい時刻を合わせる

※時刻は24時間で表示されます。



- 時 キーは 1 時間単位、 分 キーは 10 分単位 で合わせることができます。
- ●押し続けると、早送りができます。
- ※前回設定した予約時刻が表示されますので、同じ時 刻でタイマー予約する場合は、時刻合わせの必要は ありません。




は12時間以内にする。

4 メニュー キーを押して、 炊きたいメニューに ▲を合わせる

※あらかじめメニューが選ばれている場合は、メ ニュー選択の必要はありません。





予約完了です。



白米は

※タイマーセットを間違えたときは、(保温/取消)キーを押し て、左記の2からセットし直してください。

() うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

	お調べいただくこと	水加減を間違えた	メニュー選択を間違えた	炊飯 キーを押した)	水滴などがついているとげついたごはんつぶ・米つぶや水滴などがついている	内なべが変形している	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ・パッキン類や内なべの縁などに	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした	洗米後、長時間水に浸した	ふたが確実に閉まっていない	具、雑穀を混ぜ込んで炊いた	炊きあがった後、続けてすぐに炊飯した	お手入れが不充分
	かたすぎる	•	•		•	•	•	•			•		•	•		•
炊き	やわらかすぎる	•	•		•	•	•	•			•		•	•	•	
あがっ	生煮えになる	•	•	•	•	•					•			•	•	
ただ	しんがある	•	•	•	•	•					•			•	•	•
炊きあがったごはんが	おこげができる	•	•		•	•				•	•	•				•
が	ぬか臭い									•						
داما	蒸気がもれる	•			•	•			•				•			•
炊飯中に	吹きこぼれる	•	•		•				•	•				•		•
ίċ	炊飯時間が長い	•	•		•	•	•		•							
	参照ページ	6.7.26	8-12-13	9 · 16	7.18.19	4.7	27	9	7.18.19	6.7	6 · 7	_	7	6	_	18-19

	お調べいただくこと んなとき	お米の量や水加減を間違えた	などがついているこけついたではんつぶ・米つぶの裏・熱板・センターセンサーに	内なべが変形している	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、	よくほぐさなかった	米つぶなどがついているこげついたごはんつぶ・	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	セットをした12時間以上の炊きあがり予約タイマー	保温を12時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	または再加熱した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	保温を取り消した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の
保温	におう		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	
保温中のごはんが	変色する		•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•		
んが	パサつく	•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	•	•		
再加		•	•	•					•				•					•
	参照ページ	6.7.26	7.18.19	4 · 7	27	9	7.18.19	6.7	11	12.13	10	10	10	10	10	10	18·19	11



調理のしかた(「調理」メニュー)

下記のようなお料理を手軽に作ることができ ます。お料理の作りかたは、メニューガイド (P.25) をご参照ください。

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93℃に 温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約 88℃に温度を下げて引き続き煮込みます。徐々に加熱 温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良く し、長時間加熱しても煮詰まる心配がありません。 シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけて じっくり煮込む料理に適します。

メニュー例 ビーフシチュー、おでん



「ビーフシチュー」「おでん」の作りかたについて は、メニューガイド (P.25) にご紹介しています。



- ●メニューガイドに記載されているメ ニュー以外の調理をすると、ふきこ ぼれる場合があるので注意する。
 - ●調味料が内なべの底にたまらないよ うに、よくかきまぜてから調理する。
 - ●煮汁で煮込む場合は、冷ましてから 調理を始める。
 - ●かたくり粉でとろみをつける場合 は、調理の最後に入れる。
 - ●ちくわやかまぼこなどの練り物は加 熱するとふくれるので、入れる量を 加減する。

調理するときの、 基本的な操作手順

材料の下ごしらえをする

内なべに材料を入れ、 ふたを閉める

材料は、内なべ内側の「白米」の目盛 を目安に入れる。(下記の表を参照) 最大量より多いと煮えなかったり、ふ きこぼれたりします。また、最小量よ り少なくてもふきこぼれる場合がある ので注意する。

白米の目盛										
1.0L	タイプ	1.8L	タイプ							
最大量	最小量	最大量	最小量							
5.5 以下	2以上	8以下	3以上							

電源コードを接続する



で注意

保温ランプが点灯している場合は、 【保温/取消】キーを押して、消灯させて ください。

「メニュー」 **キーを押して** 「調理」を選ぶ



白米 早炊き 無洗米 炊込み・おこわ おかゆ 点滅

調理時間を合わせる

5~ 180 分まで 5 分単位で設定できます。

※ (時) キーを押すごとに5分ずつ増え、

分 キーを押すごとに5分ずつ減ります。



15

調理のしかた(「調理」メニュー)

★ (欠飯) キーを 1 回押す

調理が始まります。



で注意


- ●途中でふたを開けない。
- ●材料の温度が高い場合や炊飯 ジャーが熱い場合は、「炊飯」キーを 押しても調理が始まらない場合が あります。

その場合は、下記の手順で調理する。

- (1) (保温/取消) キーを押す。
- (2) 材料や炊飯ジャーを冷ます。
- (3) P.15 の 4 からの要領で調理 する。

できあがったら

保温ランプが点灯し、表示部に「Oh」が表示 されます。



調理が足りない場合

保温ランプが点灯している状態で (時) キーを押 して追加の調理時間を合わせ、

(炊飯) キーを押す。(最大30分追加できます。)

調理が足りない場合、追加で調理する 前に 保温/取消 キーを押さない。保温 ランプの点灯が消え、引き続き調理で きなくなります。

※調理の保温中に温めなおしたいとき(食べ頃温度に したいとき)は、保温ランプ点灯時に (炊飯) キーを 押して再加熱する。再加熱の残り時間を表示し、再 加熱が終了すると「ピーピーピー」と3回音が鳴り ます。再加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間 を継続して表示します。

調理が終わったら…

(保温/取消) キーを押す

(保温/取消) キーを押すと、保温ランプが消灯 します。



19ページの要領でにおいを取り除く

※調理が終わって (保温/取消) キーを押さなければ、 そのまま保温を続け、1 時間単位で 1 時間(1h) から6時間(6h)まで表示されます。6時間を 超えると、「6」が点滅します。

※料理によっては、保温を続けると風味が落ちて くる場合があるので注意する。

調理がうまく作れない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと こんなとき	分量を間違えた材料の種類・	目安より多く入れた材料を最大量の	目安より少なく入れた材料を最小量の	調理時間が短かった	調理時間が長かった	などがついている ではんつぶ・米つぶ ではんつぶ・米つぶ	閉まっていない	長時間の停電があった器具用プラグがはずれたり、
煮えない	•	•		•		•	•	•
ふきこぼれる	•	•	•					
煮詰まる	•		•		•			
参照ページ		15		1	6	7 · 18 ·	19	27

お手入れのしかた

で使用後は、いつまでも清潔にで使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れ は定期的に行ってください。

- ◆差込プラグを抜いて器具用プラグをはずし、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。



●水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。

②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

で注意


●内なべは、スポンジの 研磨粒子部分で洗わな いでください。フッ素 加工面がはがれる原因。



●内なべに食器類などを入れ、洗いおけとし て使わない。また、内なべを乾燥させると きに食器類の上にかぶせるなどして重ね置

きしない。フッ 素加工面が傷つ いたり、はがれ たりする原因。





- ●本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき 取る。
- ●電源コードは乾いた布でふく。
- ●熱板やセンターセンサーに、こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついている場合は取り除く。
- ※取れにくい場合は、市販のサンドペーパー (320番程度)で 取り除き、かたくしぼった布でふき取る。
- ●上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶ。 などは取り除く。

- ●本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。
- ●電源コードを水につけたり、水をかけたりし

ショート・感電・故障のおそれ。

●ふたのパッキンは、引っぱらないでください。

- ご注意 ●パッキン類は、はずさない。
 - ●腐食やにおいを防ぐため、内なべや ふたはいつも清潔にする。
 - ●シンナー類・クレンザー・漂白剤・ 化学ぞうきん・金属へら・ナイロン たわしなどは使わない。
 - ●必ず各部を取りはずした後、お手入れ する。
- ●内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。 フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。
- ●調圧キャップ・計量カップ・しゃもじを熱湯に浸さない。 変形のおそれ。
- ●食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。 変形するおそれ。
- ●雑殻(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必 ず調圧キャップをお手入れする。調圧キャップの蒸 気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障 のおそれや、うまく炊けない原因。

調圧キャップの取りはずし・取りつけ

ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 ※取りつけは、取りはずしの逆手順。





- ●調圧キャップのパッキンがはずれたと きは、奥まできっちりはめ込んでくだ
- ●必ずパッキンをセットして使用してくだ さい。そうしない場合、蒸気がもれてう まく炊飯できない場合があります。



(においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

- ●内なべに約半分まで水を入れて、「調理」メニューで30分加熱する。
- ❷内なべ・調圧キャップを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ❸風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

熱板の汚れの取り除きかた

で使用中、ふたなどから露が流れ落ち、熱板にシミのような汚れがつくことがあります。 性能上、支障はありませんが、汚れが気になる場合は下記のようにお手入れしてください。

- ●ナイロンたわしに市販のクリームクレンザーを少量つけ、 熱板のシミができた箇所を磨く。
- ❷湿らせたキッチンペーパーやフキンで、汚れをふき取る。



13 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

ここを確認して	こう処置してください	参照ページ
プラグがはずれていませんか。	プラグを差し込む。	2·7· 15·27
現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	26
14ページの「炊飯時間が長い」	の項目を確認して、処置する。	
現在の時刻が正しくセットされていますか。	時刻を正しくセットする。	26
表示時間が「O:00」で点滅 していませんか。	現在時刻をセットする。	26
「早炊き」「炊込み・おこわ」 「調理」を選択していませんか。	「早炊き」「炊込み・おこわ」「調理」 はタイマーセットできません。	12.13
タイマーセットができない時間 を選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。	12 10
	続けてタイマーセットを行い、 予約を完了させる。	12·13
パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついていませんか。	きれいに取り除く。	7· 18·19
内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	
炊飯 キーを押したら「ピピピ」 と警告音がする。	ごはんが冷めています。約 55℃以 下のごはんは再加熱できません。	
保温ランプが消えていませんか。	保温/取消 キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、再度 炊飯 キーを押してください。	11
「カチカチ」という音。	マイコン制御の音です。 故障ではありません。	
「ピチピチ」という音。 (保温中のみ)	熱により金属が収縮してこすれ合う 音です。故障ではありません。	5
(炊飯中☆・むらし中のみ)	故障ではありません。	
音がする。	修理をご依頼ください。	_
故障の原因になりますので、お買い	上げの販売店に修理をご依頼ください。	_
炊飯中☆・保温中・タイマー予約中	·再加熱中は、時刻合わせできません。	26
「おかゆ」のメニューを選択し ていませんか。	そのままにしておきますと、おかゆがの り状になったり、べたついたりしますの で、お早めにお召し上がりください。	9.10
12時間以上、「保温」を続けていませんか。	保温の時間が 12 時間を超えると、 保温経過時間が点滅してお知らせし ます。	10
	プラグがはずれていませんか。 現在の時刻が正しくセットされていますか。 14ページの「炊飯時間が長い」現在の時刻が正しくセットされていますか。 表示時間が「O:OO」で点滅していませんか。 「早炊き」「炊込み・おこわ」「調理」を選択していませんか。 タイマーセットができない時間を選択していませんか。 「外割・キーを押してから、約30秒間何もします。 パッキン類や内なべの縁に、こげついたごはんつぶ・米つぶなどがついていませんか。 内なべの外側がぬれていませんか。 「カチカチ」という音。 (保温ランプが消えていませんか。 「カチカチ」という音。 (保温ランプが消えていませんか。) 水のはじける音。 (炊飯中*・むらし中のみ) 上記の音とはまったく異なった音がする。 故障の原因になりますので、お買い炊飯中*・保温中・タイマー予約中	プラグがはずれていませんか。 プラグを差し込む。 現在の時刻が正しくセットされていますか。 14 ページの「炊飯時間が長い」の項目を確認して、処置する。現在の時刻が正しくセットされていますか。 ま示時間が「O:OO」で点滅 現在時刻をセットする。 15 を選択していませんか。 「早炊き」「炊込み・おこわ」「調理」を選択していませんか。 「早炊き」「炊込み・おこわ」「調理」を選択していませんか。 「早炊き」「炊込み・おこわ」「調理」を選択していませんか。 「そろり、おりのも間でもしないと音でお知らせします。 だいに取り除く。 だいたフキンでふき取る。 たいとできながらいていませんか。 であまっとができない時間を完けていたではんつが、米つぶなどがついていませんか。 をいたフキンでふき取る。 ではんは再加熱できません。 「アのではんは再加熱できません。 「アのではんは再加熱できません。 「アのボルは再加熱できません。 「アのボルは下のありません。 「アのボルは下の販売店です。 対障ではありません。 対障ではありません。 対障ではありません。 対障ではありません。 対障ではありません。 対障がよい。 対策中がよいませんが、 お買い上げの販売店に 管理をご依頼ください。 対策中が、保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。 「おかゆ」のメニューを選択していませんか。 で、お早めにお召し上がりください。 大郎中が、保温中のよりにお召し上がりください。 大郎中の・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。 「おかゆ」のメニューを選択していませんか。 そのままにしておきますと、おかゆがのり状になったり、べたついたりしますので、お早めにお召し上がりください。 「おかゆ」のメニューを選択していませんか。 そのまにしておきますと、おかゆがのり状になったり、べたついたりしまずのないまでしまがしたがしたがしたさいませんか。 そのまにしておきますと、おかゆがのり状になったり、べたついたりしまずのしたが知らせりできまりていませんか。 そのまにしておきますと、おかゆがのり状になったり、できていませんか。 そのまにしておきますと、おかりがのりましたがしていまりください。 大記 中間 はいまがしていまりください。 「お知らなれ」 「早間を超えると、保温経過時間が12歳してお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしてお知らせしても知らないますないますないますないますないますないますないますないますないますないます

こんなときは	ここを確認して	こう処置してください	参照 ページ
電源コードのプラグを抜くと、現在時刻や 予約時刻、保温経過時間 の記憶が消える	プラグを差し込んだときに、表示部に「O:00」が点滅していませんか。	リチウム電池が切れています。 お買い上げの販売店に修理をご依頼 ください。	5
ふたが閉まらない、また は炊飯中☆にふたが開く	上枠やフックボタン付近にごは んつぶ・米つぶなどが付着して いませんか。	きれいに取り除く。	7 · 18
キーを押しても 反応しない	器具用プラグが本体のプラグ差込口に、差込プラグがコンセントに差し込まれていますか。	プラグを確実に差し込む。	2·7· 15·27
	保温ランプが点灯して いませんか。	保温/取消 キーを押し、保温を 取り消してから操作する。	7
樹脂などのにおいがする	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 ご使用とともに少なくなります。		_
プラスチック部分に 線状や波状の箇所がある	樹脂成形時に発生する跡で、 使用上の品質に支障はありません。		_

こんな表示が出たときは

表示	こう処置してください	参照ページ
「Err」が表示され、 「ピーーー」と音が鳴り続い たり、「ピピピピピピー・」と いう音がする	本体の異常です。プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	
白米 早炊き 無洗米 炊込み・おこわ おかゆ 玄 米 雑穀米 調 理		_

樹脂成形品について

※熱や蒸気にふれる成形品は、で使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または「連絡先」 に記載のタイガーお客様で相談窓口までお問い合せください。

メニューガイド

●このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。

●大さじは、15mLです。 ●小さじは、5mLです。

※無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。



■材料(4人分)

すしめし

(米…3カップ、昆布…3cm角のもの1枚、酒…大さじ1 1/2)

(酢…大さじ4 1/2、砂糖…大さじ4 1/2、塩…小さじ2)

● 具〈混ぜ込み用〉

(ごぼう…1/2本、人参…30g、ちりめんじゃこ…20g、具の煮汁[だ し汁…1カップ、醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2]、焼き穴子 …1星)

具〈飾り用〉

車エビ…小8尾、干し椎茸…小4枚

干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁…1カップ、だし汁…1/2カッ プ、醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2)

れんこん…細いもの40g

れんこんの甘酢(酢…1/4カップ、砂糖…大さじ1 1/2、塩…大さ

錦糸卵(卵…2個、砂糖…小さじ1/3、塩…少々)

その他

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽……8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷



具は十分に汁気を切り、切るよう に混ぜ合わせます。

- ●米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米」の目盛3まで水を加 えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米メニュー」または 「無洗米メニュー」で炊きあげます。
- ②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。
- ❸炊きたてのごはんを半切りに移して②の合わせ酢をかけ、しゃ もじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当
- ❹ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとち りめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切って
- ⑤焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻 して者汁で者ます。
- ⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。
- **⑦**調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。そ の他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえして おきます。
- ❸れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。
- **9**すしめしに45を混ぜ、器に盛りつけてから678の具と木 の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。
 - ●昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。
 - ●半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。
 - ●内なべでごはんに酢を合わせないでください。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

七草粥



■材料(4人分)

- ●米……1カップ ●塩……小さじ 1/3
- ●七草[せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉)、すずしろ(大根の若葉)]…各適量

■つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻み
- ②米を内なべで洗米し、全がゆの目盛1まで水を加え、「おかゆ メニュー」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。
 - ●塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。
 - ●おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。
 - ●具を加えてからの水位が、「おかゆ」の一番上の目盛より上に ならないようにしてください。

カルシウムたっぷりの健康食。

霽いりこ入り玄米ごはん



- ●玄米……3カップ ●いりこ……30g
- ●塩ふき昆布……10g ●酒……大さじ2
- ●醤油……小さじ2

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、玄米の目盛3まで水 を加えてよく混ぜ合わせます。
- 21に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米メニュー」で炊きあ
- ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ

●玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。

●醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が あります。

具とごはんの絶妙のバランス。

かやくごはん



■材料(4人分)

- ●米·····3カップ ●昆布·····3cm角1枚
- ●味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ2、塩…小さじ1/2)

- ●鶏もも肉…60g ●油揚げ…1/2枚 ●人参…40g
- ごぼう…35g コンニャク…1/8丁
- ●干し椎茸…2枚 ●さやえんどう…8枚
- ●酒・醤油・塩・酢……各適量 ●揉み海苔……少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ②油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ③人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に
- 6コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に 切ります。
- ⑥干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- **命**さやえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米」 の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさやえんどう以 外の具と昆布をのせ、「炊込み・おこわメニュー」で炊き あげます。
- ⑨⑧が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らし ます。
- ●水の量は、具の種類によって多少加減してください。
- てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに 対して具は約70g以下)

●最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし

面倒なおこわも、「炊きたて®」で簡単に。





■材料(4人分)

●もち米······3カップ ●あずき······80g

● 胡麻塩……小々

■つくり方

- ●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水 を入れ、強火にかけてかために茹でます。
- ②あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。
- ❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を「おこわ」の目 盛3まで加え(足りない場合は水を加えます)、よく混ぜ合わ
- ●③に②のあずきをのせ、「炊込み・おこわメニュー」で炊き あげます。
- ⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩を 添えます。

)「炊きたて゜」で、おいしいおかずが簡単に! 素材を生かした本格的なお料理が、手軽に作れます。

●調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理してください。

- ●煮汁で煮込む場合は、冷ましてから調理を始めてください。
- ●かたくり粉でとろみをつける場合は、調理の最後に入れてください。
- ●ちくわや、かまぼこなどの練り物は加熱するとふくれます。入れる量を加 減してください。
- ●調理が終わった後はにおいを取り除いてください。(P.19の「においの取 り除きかた |参照)
- ●調理が足りない場合に追加で調理する前には、(保温/取消)キーを押さな。 いでください。保温ランプの点灯が消え、引き続き調理できなくなります。 (P.16参照)

最初は沸とう温度に近い高温で煮た後、約93℃に温度を下げてしばらく煮込みます。その後さらに約88℃に温度を下げて引き続き煮 込む「調理」のメニュー。徐々に加熱温度を下げて煮込むことによって味のしみ込みを良くし、長時間加熱しても煮詰まる心配があり ません。シチューやおでんなど比較的量が多く、長時間かけてじっくり煮込むお料理に!



■材料(4人分)

- ◆牛肉(角切り)・・・・・300g◆にんじん・・・・・100g
- たまねぎ・・・・・200gじゃがいも・・・・・200g
- ●マッシュルーム・・・・・8個 ●ブロッコリー・・・・60g
- サラダ油・・・・・大さじ1 ●赤ワイン・・・・・1/2カップ ●小麦粉・・・・・大さじ3
- バター・・・・・大さじ2
- ●塩・こしょう・・・・・各少々 ●ブイヨン・・・・・1 1/2カップ
- ●調味料(デミグラスソース・・・1カップ、ローリエ・・・1枚、 クローブ・・・1個、塩・こしょう・砂糖・・・各少々)

■つくり方

- ●牛肉は塩・こしょうして小麦粉をまぶしておきます。にんじん、たまねぎ はくし切り、じゃがいもは4等分にします。ブロッコリーは小房に分けます。
- ❷フライパンでサラダ油を熱し、ブロッコリー以外の野菜を炒め、内 なべに入れます。
- ❸フライパンにバターを溶かし、牛肉を炒め、赤ワインを加えてさら に軽く炒め、内なべに加えます。
- ④ブイヨンと調味料を③の内なべに入れ、全体をよくかき混ぜて口 ーリエ、クローブを加えます。
- ⑤「調理メニュー | で120分加熱します。
- ⑥ブロッコリーは塩ゆでにし、できあがったシチューに加えます。



■材料

	1.0Lタイプ(3人分)	1.8Lタイプ(4人分)
大 根	150g	200g
じゃがいも	小3個	小4個
小 芋	3個	4個
厚 揚 げ	1 1/2枚	2枚
ち く わ	1 1/2本	2本
ひろうす	小3個	小4個
こんにゃく	1/2枚	1/2枚
ゆでだこ	3本	4本
ゆで卵	3個	4個
だし汁	3カップ	4カップ
煮 汁 みりん	大さじ2 1/3	大さじ3
醤油	大さじ2 1/3	大さじ3

■つくり方

- ◆
 ◆
 ◆
 大根は2.5cmの厚みで輪切りにし、皮を厚めにむいて米のと ぎ汁でゆで、水にさらします。小芋も同様に固ゆでにします。 じゃがいもは皮をむいて水にさらします。
- ❷ゆでだこは足を1本ずつ切り離し、厚揚げ、ひろうすは熱湯 をかけて油抜きします。こんにゃくは三角形に切り、さっとゆ
- ❸ゆで卵は殻をむき、ちくわは斜めに2等分します。
- ●内なべに材料と煮汁を入れ、「調理メニュー」で120分加 熱します。

フンポイント 煮込み料理は、加熱後、保温の状態でしばらく置いておくと味がよくしみてやわらかくなります。

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

※炊飯中☆・保温中・タイマー予約中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

電源コードを接続する

時刻セットモードにする

(時) または (分) キーを押すと、のが表示されます。



時刻を合わせる

- ●「時」は「時」は「時」は「分」は「分」は「分」キーを押し て合わせます。
- ●押し続けると早送りになります。
- ●時刻を合わせ終わってから、「メニュー」キーを 押して、時刻合わせ完了です。



※時刻合わせを途中でやめたいときは、(保温/取消)キー を押す。

仕様

サイズ			1.0L (5.5 合) タイプ	1.8L(1 升)タイプ
電源			100V 50-60Hz	
定格電力(W)			625	895
省工ネ法関連表示 ** 2 ** 3	最大炊飯容量(L)		1.0	1.8
	区分名		F	Н
	蒸発水量*4(g)		52.3	70.0
	年間消費電力量(kWh/年)		86.0	132.2
	1回あたりの炊飯時消費電力量*5(Wh)		167	216
	1 時間あたりの保温時消費電力量*5 (Wh)		18.0	22.9
	1 時間あたりのタイマー予約時消費電力量(Wh)		0.38	0.38
	1 時間あたりの待機時消費電力量(Wh)		0.34	0.34
炊	白 米		0.18~1.0 (1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
	早炊き		0.18~1.0 (1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
	無洗米		0.18~1.0 (1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
炊飯容量	玄米		0.18~0.63 (1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)
量	全がゆ		0.09~0.27 (0.5~1.5合)	0.09~0.45 (0.5~2.5合)
	五分がゆ		0.09 (0.5 合)	0.09~0.27 (0.5~1.5合)
L	炊込み		0.18~0.54 (1~3合)	0.36~1.08(2~6合)
	おこわ		0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)
	雑穀米		0.18~1.0 (1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)
幅 外形寸法* ⁶ (cm)		幅	24.7	27.6
		奥 行	33.7	36.4
		高さ	21.3	24.4
本体質量*6 (kg)			2.6	3.3
コードの長さ*6 (m)			1.2	

- * 1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米 の量・選んだメニュー・周囲の温度などによって変化しますので、あ くまでも目安としてご覧ください。
- * 2「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省エネ法関連表示。
- *3年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測 定方法による数値です。(区分名および各表示値も同法に基づいて います。)
- * 4 蒸発水量は、1 回あたりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質 量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- *51回あたりの炊飯時消費電力量は「白米」メニュー、1時間あたりの 保温時消費電力量は「白米」メニュー時の電力量です。(工場出荷時) *6 おおよその数値です。
 - ●時計は、室温・使いかたによって 1 カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。
 - 1 カップ=約 1 合 (約 150g) です。

器具用プラグがはずれたときや、停電があったとき

炊飯中☆・保温中・タイマー予約中に、器具用プラグ が誤ってはずれた場合は、すぐに差し込んでください。 電源が切れる前の動作を続けます。また、万一停電 があっても再び通電されると機能は正常に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。(停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ炊き始めます。)
炊飯中☆(再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

- ※条件によっては、ごはんがうまく炊けなかったり、 保温の温度が低下することがあります。
- ☆炊飯中は、調理中も含みます。

消耗部品について

- ●パッキン類は消耗部品です。使いかたによって差 がありますが、ご使用にともなって傷んできます。 汚れやにおい・破損がひどくなったときは、お買 い上げの販売店でお買い求めください。
- ●内なべのフッ素加工は、ご使用にともない消耗し、 はがれることがあります (P.4 参照)。 お買い求めの場合は、お買い上げの販売店、また は「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口 までお問合せください。

保証とサービスについて

- ※ 修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」(P.14)・「調理がうまく作れない?と思ったら」(P.17)・ 「故障かな?と思ったら」(P.20·21) ·「こんな表示が出たときは」(P.21)をご覧になり、お調べください。それでも 不具合の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 1 保証書の内容のご確認と保管のお願い 保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の 上、内容をよくお読みになり、大切に保管してください。
- 2 保証期間はお買い上げの日から1年間です。 (消耗部品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店が修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。
- 3 修理を依頼されるとき

過ぎている

保証期間内 …… おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。 …… まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合 は、ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)

- 4 炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるもの です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

部品代 …… 製品の修復に使った部品の代金です。

──技術料──…… 不具合の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・ 修理後の点検など)の料金です。

- 6 その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口(下記)までご相談ください。
- ●本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先

タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)

市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます) ※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを利用できない電話)の方はこちらへ TEL(06)6906-2121

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。

ホームページアドレス http://www.tiger.ip/